

Manual de instrucciones de la cerradura 6600-89



I Instrucciones de Operación:

1. Adicionar impresión digital

Presione el botón al lado del lector, cuando la luz se encienda coloque el dedo del supervisor en el lector. Oirá un sonido "di-" y la luz azul se apaga. Esto indica que la impresión del supervisor fue correctamente gravada. Mantenga el dedo sobre el lector hasta oír 2 sonidos "di- di-" cortos. Después de esto coloque los dedos (impresiones digitales) que desea adicionar al lector sucesivamente. Oirá un sonido "di—" largo, para cada impresión correctamente gravada.

<u>Nota:</u> Cuando adiciona impresiones digitales por primera vez, las primeras tres impresiones serán consideradas como supervisoras. Las supervisoras son las que permiten autorizar la adición de otras impresiones.)

2. Eliminar las impresiones digitales:

Presione el botón al lado del lector, cuando la luz se enciende coloque el dedo supervisor en el lector hasta oír un sonido "di-" ,la luz permanece encendida, el dedo supervisor fue reconocido, oirá un sonido "di- di ", no retire el dedo del lector hasta oír el sonido "di- " dos veces y el sonido "di- di" otra vez. Ahora puede retirar el dedo, la luz se apaga y oirá un sonido " di—" largo, las impresiones digitales fueron todas eliminadas.

3. Abrir:

Presione el botón al lado del lector, cuando la luz se enciende coloque el dedo en el lector. Cuando escuche un sonido "di-" y la luz se apague, la puerta puede ser abierta.

4. Operación de "Reset"

Existe un botón "Reset" en el panel trasero de la parte frontal de la cerradura. Presione el botón "Reset" al mismo tiempo que presiona el botón frontal, que está al lado del lector, libere este botón manteniendo el botón de "Reset" presionado. Oirá un sonido " di-" largo,. Liberte el botón "Reset". Todas las impresiones digitales guardadas fueron eliminadas.